



## 53862

**Scaricatore di Sovratensione monofase L+N/PE - classe II -  
I<sub>max</sub> = 20kA - segnalazione ausiliaria di guasto - contatto NA  
+ NC in**

**Prezzo: 130,67 €**

Data ultimo aggiornamento: 10-05-2024

**VEDI ONLINE:** <https://www.ave.it/catalog/prodotto/53862/>

### DATI ETIM

<b>Tipo di montaggio</b>	Guida DIN (top hat rail) 15 mm
<b>Corrente impulsiva (10/350)</b>	1 kA
<b>Numero di poli</b>	2
<b>Dimensione</b>	1 UM
<b>Livello di protezione</b>	1.5 kV
<b>Soffiante</b>	No
<b>Segnalazione a distanza</b>	Si
<b>Capacita' di estinzione della corrente successiva</b>	- kA
<b>Tensione permanente AC max.</b>	- V
<b>Tensione nominale AC</b>	230 V
<b>Tensione nominale DC</b>	0 V
<b>Classe di prova</b>	tipo 1 e 2
<b>Livello di protezione L-N</b>	1.5 kV
<b>Segnalazione nell'apparecchio</b>	ottico
<b>Tensione permanente DC max.</b>	- V
<b>Grado di protezione (IP)</b>	IP20
<b>Max. tensione PV</b>	320 V
<b>Livello di protezione N-PE</b>	- kV
<b>Fusibile ausiliario integrato</b>	No
<b>Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)</b>	- mm <sup>2</sup>
<b>Livello di protezione (DC+ - DC-)</b>	- kV
<b>Energia specifica (W/R)</b>	- kJ/Ohm
<b>Effetto di protezione energetico coordinato per dispositivo</b>	No
<b>Forma della rete DC</b>	No
<b>Forma della rete IT</b>	No
<b>Forma della rete TN</b>	No
<b>Forma della rete TN-C</b>	No
<b>Forma della rete TN-S</b>	No
<b>Forma della rete TT</b>	Si

<b>Altre forme della rete</b>	No
<b>Forma della rete TN-C-S</b>	No
<b>Livello di protezione L-PE</b>	- kV

**DATI COMMERCIALI**

<b>Codice EAN13</b>	8008379087013
<b>Imballo standard</b>	1,00
<b>Imballo minimo</b>	1,00
<b>Codice EAN13 imb.min.</b>	8008379087013
<b>Lunghezza imb. min.</b>	90,00
<b>Larghezza imb. min.</b>	37,00
<b>Altezza imb. min.</b>	80,00
<b>Volume imb. min.</b>	0,26
<b>Peso imb. min.</b>	123,00
<b>Quantità min. ordine</b>	1,00
<b>Riferimento Metel</b>	SPD L+N/PE 20kA 230/400V 1 mod.DIN
<b>Stato prodotto</b>	A Magazzino

AVE si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere condizioni di utilizzo.

## **AVVERTENZE E INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA**

I prodotti AVE rispondono ai requisiti di legge e alla normativa europea sugli apparecchi elettrici ed elettronici. Il distributore/acquirente garantisce condizioni di immagazzinamento che non alterino la conformità del prodotto e deve maneggiare con cura i prodotti e conservarli in modo appropriato, in ambienti idonei e con temperatura compresa fra i -5°C e +40° C.

Il distributore/acquirente deve informare i propri acquirenti delle modalità di conservazione e di uso. Il distributore/acquirente deve vendere i prodotti nell'imballo originale, sul quale sono riportate avvertenze ed indicazioni di sicurezza, senza omissioni o, qualora così non fosse, trasmettere al proprio acquirente le istruzioni così come riportate sul sito [www.ave.it](http://www.ave.it) e nella documentazione tecnica AVE.

Il distributore/acquirente deve verificare che le istruzioni del prodotto presenti nell'imballo siano redatte anche nella lingua specifica del paese di destinazione; nel caso ciò non fosse, deve chiedere ad AVE un'integrazione delle istruzioni nella lingua del paese di destinazione oppure provvedere per proprio conto a trasmettere le istruzioni necessarie.

Qualora il distributore/acquirente apra gli imballi prima di vendere i prodotti, deve assicurarsi della integrità apparente degli stessi e, in caso di dubbio, non li deve vendere. I prodotti AVE sono prodotti da installazione, devono essere installati secondo la loro specifica destinazione di utilizzo, in conformità alle leggi e alle norme impianti, alle regole di installazione specifiche applicabili agli stessi e tenendo conto delle prescrizioni del catalogo AVE in vigore e di quelle pubblicate sul sito aziendale. I prodotti devono essere installati esclusivamente da installatori professionisti in possesso delle qualifiche necessarie. Installazioni improprie o utilizzo improprio dei prodotti possono causare danni anche a persone (esempio: lesioni anche mortali), a cose (esempio: incendio) e/o funzionamento improprio.

Prima di procedere all'installazione vanno lette le istruzioni anche consultando le informazioni tecniche sul sito [www.etoqd.skipdns.link](http://www.etoqd.skipdns.link) e sui cataloghi AVE. Qualora si ritenesse di non disporre delle informazioni e competenze adeguate all'installazione, è necessario contattare l'Assistenza Tecnica AVE (numero di telefono +39 030 24981). Prima della messa in esercizio dei prodotti e della conseguente consegna al Cliente utilizzatore, si deve provvedere al collaudo dell'impianto a mezzo personale qualificato per verificarne la funzionalità e l'osservanza delle norme di sicurezza secondo quanto prescritto dalla normativa e dalle istruzioni AVE. AVE non risponde dei danni causati dalla inosservanza delle avvertenze di sicurezza e delle prescrizioni contenute nel catalogo AVE e nel sito aziendale.

